

## INSTRUCCIONES PROGRAMACION EMISOR CT005 (433 Mhz)

1. Este emisor es válido para copiar la mayoría de mandos binarios y trinarios que trabajan en la frecuencia de 433 Mhz.



2. Antes de grabar el emisor CT005 deberemos ponerlo en modo programación, cuando el emisor se pone en modo programación se borra cualquier código grabado anteriormente.
3. Pulsamos simultáneamente los botones “A” y “B” hasta que el emisor nos de 3 destellos.
4. Soltamos el botón “B” (mientras seguimos manteniendo pulsado el botón “A”).
5. Hacemos 3 pulsaciones consecutivas con el botón “B”, el led del emisor empieza a parpadear.
6. Soltamos todos los botones.
7. Ya tenemos el emisor en modo programación.
8. Para grabar un código pulsamos el botón de destino elegido y lo mantenemos pulsado, cuando el led de 2 destellos acercamos el mando original y mantenemos pulsado el botón deseado hasta que el led del emisor CT005 de 3 destellos.
9. Repetir el punto 8 para demás pulsadores.